

Комплектующие ТРК

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bzn@nt-rt.ru || сайт: <https://bnz.nt-rt.ru/>

Комплектующие ТРК



Обвязка горловины ёмкости



Торцевые уплотнения



Клапан обратный с фильтром



Лопатки к эл.насосным блокам



Мерник



Фитинги



Шланги для ТРК



Шланги всасывающие



Телескопические трубы

В данном разделе представлен большой выбор запасных частей и комплектующих к топливораздаточным колонкам отечественного и импортного производства. В ассортименте предлагаем шланги всасывающие, шланги ТРК, мерники, фитинги и другие запасные части для ТРК.

Большой ассортимент оригинальных запчастей для ТРК и другого вспомогательного оборудования позволит в кратчайшие сроки производить сервисное обслуживание мини ТРК и иные ремонтные работы, тем самым обеспечивая бесперебойную работу топливораздаточных колонок. Запасные части для ТРК всегда в наличии на складе продукции.

Наша компания направлена на постоянное развитие и совершенствование все комплектующих ТРК, а также на разработку и поставку отдельных компонентов для ТРК и дополнительных устройств. Приобретенные у нас запасные части для топливораздаточных колонок отличаются высоким качеством и надежностью, они прослужат Вам долгие годы, так как вся наша продукция максимально адаптирована для использования в сложных отечественных климатических условиях.

Обвязка горловины ёмкости



Обвязка горловины ёмкости предназначена для подключения ТРК по НБП 111-98(2002).


- линия метроштока
- линия ПМП
- линия налива
- линия выдачи топлива (ТРК)
- всасывающий трубопровод на ТРК
- линия обесшламливания
- линия деаэрации

Торцевые уплотнения



Модель	Применяемость, модели Benza	К-во в комплекте, шт.
T-1	21-12-40, 21-12-60, 21-12/24-45/57, 21-24-40, 21-24-60, 21-220-60, 22-12-40, 22-12-60, 22-12/24-45/57, 22-24-40, 22-24-60, 23-12-40, 23-12-57, 23-12/24-45/57, 23-24-40, 23-24-57, 23-220-57, 24-12-40, 24-12-57, 24-12/24-45/57, 24-24-40, 24-24-57, 24-220-57, 25-12-40, 25-12-57, 25-12/24-45/57, 25-24-40, 25-24-57, 25-220-57, 26-12-40, 26-24-40, 26-220-57, 27-12-40, 27-12-57, 27-24-40, 27-24-57	1
T-2	21-12-40, 21-12-60, 21-12/24-45/57, 21-24-40, 21-24-60, 21-220-60, 22-12-40, 22-12-60, 22-12/24-45/57, 22-24-40, 22-24-60, 23-12-40, 23-12-57, 23-12/24-45/57, 23-24-40, 23-24-57, 23-220-57, 24-12-40, 24-12-57, 24-12/24-45/57, 24-24-40, 24-24-57, 24-220-57, 25-12-40, 25-12-57, 25-12/24-45/57, 25-24-40, 25-24-57, 25-220-57, 26-12-40, 26-24-40, 26-220-57, 27-12-40, 27-12-57, 27-24-40, 27-24-57	1
T-3	21-220-80, 21-220-100, 22-220-80, 22-220-100, 23-220-77, 23-220-93, 24-220-77, 24-220-93, 25-220-77, 25-220-93	1
T-4	21-12-80, 21-24-80, 22-12-80, 22-24-80, 23-12-80, 23-24-80, 25-12-80, 25-24-80, 27-12-80, 27-24-80	2
T-5	31-12-57, 31-12-90, 31-24-57, 31-24-90, 32-12-57, 32-12-90, 32-24-57, 32-24-90, 33-12-57, 33-12-85, 33-24-57, 33-24-85, 34-12-57, 34-12-85, 34-24-57, 34-24-85, 35-12-57, 35-12-85, 35-24-57, 35-24-85	1
T-6	31-220-70, 32-220-70, 33-220-70, 34-220-70, 35-220-70	1

Клапан обратный с фильтром




Модель

Клапан обратный (№0260000051000)

CP Клапан обратный с фильтром 1"

Обратный клапан необходим для исключения движение потока перекачиваемой жидкости в обратном направлении при отключении насоса и фильтрации топлива от примесей. Изготавливается из латуни. Рабочее давление: 0,34 МПа.

Лопатки к эл.насосным блокам



Модель	Применяемость, модели Benza	Количество в комплекте, шт.
L-1	21-12-40, 21-12-60, 21-24-40, 21-220-60, 22-12-40, 22-12-60, 22-24-40, 22-220-60, 23-12-40, 23-12-57, 23-24-40, 23-24-57, 23-220-57, 24-12-40, 24-12-57, 24-24-40, 24-24-57, 24-220-57, 25-12-40, 25-12-57, 25-24-40, 25-24-57, 25-220-57, 26-12-40, 26-24-40, 26-220-57	5
L-2	21-220-80, 21-220-100, 22-220-80, 22-220-100, 23-220-77, 23-220-93, 24-220-77, 24-220-93, 25-220-77, 25-220-93	7
L-3	21-12-80, 21-24-80, 22-12-80, 22-24-80, 23-12-80, 23-24-80, 25-12-80, 25-24-80, 27-12-80, 27-24-80	10
L-4	31-12-57, 31-12-90, 31-24-57, 31-24-90, 32-12-57, 32-12-90, 32-24-57, 32-24-90, 33-12-57, 33-12-85, 33-24-57, 33-24-85, 34-12-57, 34-12-85, 34-24-57, 34-24-85, 35-12-57, 35-12-85, 35-24-57, 35-24-85	5
L-5	31-220-76, 32-220-76, 33-220-70, 34-220-70, 35-220-70	8
L-6	31-220-120, 32-220-120, 33-220-114, 34-220-114, 35-220-114	8

Мерник M2P-10-01



Модель	Масса, кг	Номинальная вместимость, куб. дм	Относительная погрешность, %
M2P-10-01	6	10	±0,1

Фитинги



Модель

Фитинг латунный 1" x 20 мм

Фитинг латунный 1" x 25 мм

Фитинг латунный 3/4" x 20 мм

Фитинг латунный 3/4" x 25 мм

Муфта поворотная (разрывная) 28 x 30 мм

Муфта поворотная (разрывная) 36 x 38 мм

Муфта наконечника рукава (не поворотная) А 3/4"

Муфта наконечника рукава (не поворотная) А 1"

Муфта наконечника рукава (поворотно-разрывная) В 3/4"

Муфта наконечника рукава (поворотно-разрывная) В 1"

Муфта поворотная 3/4"

Муфта поворотная 1"

Шланги для ТРК



Модель	Температура эксплуатации, °С
Шланг топливораздаточный RTK 19 мм	-40
Шланг топливораздаточный RTK 25 мм	-40
Шланг топливораздаточный Semperit TOF 19 мм	-40
Шланг топливораздаточный Semperit TOF 25 мм	-40

Шланг всасывающий Д 25



Телескопические трубы



Присоединительный элемент 1



Присоединительный элемент 3/4



Торцевые уплотнения

№ по каталогу	Применяемость, модели Benza
Ремкомплект 4200 КТФ 8739 (ротор, крышка ротора, лопатки, стопорная пластина, уплотнения) Ремкомплект 700 КТФ 8739 (ротор, крышка ротора, лопатки, стопорная пластина, уплотнения)	31-12-57, 31-12-75, 31-24-57, 31-24-75, 32-12-57, 32-12-75, 32-24-57, 32-24-75, 33-12-57, 33-12-75, 33-24-57, 33-24-75, 34-12-57, 34-12-75, 34-24-57, 34-24-75, 35-12-57, 35-12-75, 35-24-57, 35-24-75 31-220-70, 32-220-70, 33-220-70, 34-220-70, 35-220-70, 37-220-70, 38-220-70, УТ камка 6120-21 (АИ)
Ремкомплект КИТ 45-60 (лопатки + уплотнения)	21-220-60, 22-220-60, 23-220-57P, 24-220-57P, 25-220-57P, 27-220-57P, 28-220-57P
Ремкомплект КИТ 80-100-150 (лопатки + уплотнения)	21-220-80, 21-220-100, 22-220-80, 22-220-100, 23-220-77, 23-220-93, 24-220-77, 24-220-93, 25-220-77, 25-220-93
клапан байпасный (клапан с пружиной + крышка клапана)	21-220-60, 21-220-80, 21-220-100, 21-220-150

Лопатки к электронасосным блокам уплотнения

№ по каталогу	Применяемость, модели Benza
Лопасты для моделей 17530560, 175360561, 17530700, 10305603 и 10308003	21-220-50, 22-220-50, 23-220-47, 24-220-47, 25-220-47, 27-220-47, 28-220-47; 21-12-60, 22-12-60, 23-12-57, 24-12-57, 25-12-57, 27-12-57, 28-12-57; 21-24-60, 22-24-60, 23-24-57, 24-24-57, 25-24-57, 27-24-57, 28-24-57; 21-12/24-45/57, 22-12/24-45/57, 23-12/24-45/57, 24-12/24-45/57, 27-12/24-45/57, 28-12/24-45/57; 26-220-57, 26-220-77, 26-220-56, 26-220-80

Фитинги

Наименование

Муфта поворотно-разрывная 3/4"

Муфта поворотно-разрывная 1" (Тип муфты: поворотно-разрывная

Размер резьбы: 1"

Тип соединения: папа-мама

Корпус: алюминий

Резьба: BSPP

Размер резьбы: М 34×1.5 * 3/4"/1 внешняя резьба)

Рукава всасывающие

Модель

Рукав всасывающий ПВХ-25

Рукава топливораздаточные

Модель

Рукав топливораздаточный РТК-20 19 мм (-40°C)

Рукав топливораздаточный РТК-25 мм (-40°C)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: bnz@nt-rt.ru || сайт: <https://bnz.nt-rt.ru/>